













СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКОВ				KONIG						
№штп	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	5500	5400	5400S/2	5700	1500	15T00	5800	1400
1	 23 24 000	Усиленный упор для KONIG 55 00 (35 03 00; 14S 04001; 35 06 000; 35 05 000; 35 04 000)	X		X					
2	 14S 04 002	Упор для гидравлического цилиндра ВЕРХНИЙ		X		X	X	X	X	X
3	 14S 04 001	Упор для гидравлического цилиндра НИЖНИЙ		X		X	X	X	X	X
4	 15 13 001	Шпилька для крепления упора	X	X	X	X	X	X	X	X
5	 15 14 001	Гидравлический цилиндр	X	X	X	X	X	X	X	X
6	 15 61 002	Комплект удлинителей	X	X	X	X	X	X	X	X
	15 61 002A	Удлиннитель	X	X	X	X	X	X	X	X
	15 61 002B	Удлиннитель	X	X	X	X	X	X	X	X
	15 61 002C	Удлиннитель	X	X	X	X	X	X	X	X
	15 61 002D	Удлиннитель	X	X	X	X	X	X	X	X
	15 61 002E	Втулка	X	X	X	X	X	X	X	X
	15 61 002F	Переходник	X	X	X	X	X	X	X	X
7	 15 61 001	Комплект насадок	X	X	X	X	X	X	X	X
	15 61 001 A	Насадка внутреннего и внешнего давления	X	X	X	X	X	X	X	X
	15 61 001 B	Насадка внутреннего давления	X	X	X	X	X	X	X	X
	15 61 001 C	Насадка внутреннего и внешнего давления	X	X	X	X	X	X	X	X
	15 61 001 D	Насадка внутреннего и внешнего давления	X	X	X	X	X	X	X	X
	15 60 001 E	Насадка внешнего давления	X	X	X	X	X	X	X	X
	15 60 001 F	Насадка внутреннего давления	X	X	X	X	X	X	X	X
8	 15 08 001	Фланец вала	X	X	X	X	X	X	X	X
9	01 00 74 035	Болт крепления фланца (6 шт)	X	X	X	X	X	X	X	X
10	01 00 64 080	Болт крепления диска (5 шт)	X	X	X	X	X	X	X	X
11	01 01 15 001	Гайка крепления диска (5 шт)	X	X	X	X	X	X	X	X
12	 26 10 001	Центральный фланец	X	X	X	X	X	X	X	X
13	01 0075 030	Болт для крепления центрального фланца	X	X	X	X	X	X	X	X
14	 01 0047 03	Шестигранный ключ	3 шт	3 шт	3 шт	3 шт	3 шт	1 шт	1 шт	1 шт
15	 01 0052 13	Балонный ключ торцевой Г-образный 19мм	X	X	X	X	X	X	X	X
16	 15 21 000	Ключ рихтовочный	X	X	X	X	X	X	X	X
17	 15 39 000	Упорная скоба	X	X	X	X	X	X	X	X
18	 14S 06 000	Комплект центровочных переходников	X	X	X	X	X	X	X	X
	26 10 054.0	Центровочный переходник – 54	X	X	X	X	X	X	X	X
	14S 06 056.1	Центровочный переходник – 56,1	X	X	X	X	X	X	X	X
	26 10 056.5	Центровочный переходник – 56,5	X	X	X	X	X	X	X	X
	26 10 057.0	Центровочный переходник – 57	X	X	X	X	X	X	X	X
	26 10 058.0	Центровочный переходник – 58	X	X	X	X	X	X	X	X
	26 10 059.5	Центровочный переходник – 59,5	X	X	X	X	X	X	X	X
	26 10 060.1	Центровочный переходник – 60,1	X	X	X	X	X	X	X	X
	26 10 063.3	Центровочный переходник – 63,3	X	X	X	X	X	X	X	X
	26 10 064.0	Центровочный переходник – 64	X	X	X	X	X	X	X	X
	26 10 065.0	Центровочный переходник – 65	X	X	X	X	X	X	X	X
	14S 06 066.1	Центровочный переходник – 66,1	X	X	X	X	X	X	X	X
	26 10 066.6	Центровочный переходник – 66,6	X	X	X	X	X	X	X	X
	14S 06 067.1	Центровочный переходник – 67,1	X	X	X	X	X	X	X	X
	14S 06 070.1	Центровочный переходник – 70,1	X	X	X	X	X	X	X	X
	14S 06 071.1	Центровочный переходник – 71,1	X	X	X	X	X	X	X	X
	14S 06 071.6	Центровочный переходник – 71,6	X	X	X	X	X	X	X	X
	26 10 072.0	Центровочный переходник – 72	X	X	X	X	X	X	X	X
	26 10 072.5	Центровочный переходник – 72,5	X	X	X	X	X	X	X	X
19	 01 00 52 11	Магнитный штатив KONIG 57 00*	X	X	X	X	X	X	X	X
20	 15 33 001	Измерительная стрелка KONIG 57 00*	X	X	X	X	X	X	X	X
21	 01 0016 1800	Комплект гидравлических шлангов	X	X	X	X	X	X	X	X
22	 01 0047 02	Резец токарный	X	X	X	X	X			
23	 01 0050 01	Токарный блок	X	X	X	X	X			